

キンドリングクラッカー

ナタよりも安全に割ることができる薪割り機です。

貸出物品	キンドリングクラッカー・革手袋 ※炊事場 1 か所につき 1 台まで
事前準備	活動計画書(清書)の借用物品欄に「キンドリングクラッカー」と記入



- ① 薪にはささくれがあるので、必ず革手袋を着けて使います
- ② 割るのは焚き付けに必要な分量だけにします。

貸出・返却場所は管理棟事務所です。

<p>① セッティング 革手袋を両手に着ける。 キンドリングクラッカーを平らな地面に置き、薪を選ぶ。(節のある薪・歪んだ薪は避ける)</p> 	<p>③ さらに叩いて薪を割る 薪が刃に食い込んだら添えていた手を放し、割れるまで叩く。</p> 
<p>② 薪を刃に食い込ませる 刃に薪の真ん中を当て、手を添えて薪が刃に食い込むまで、割る薪よりも太い薪で叩く。</p> 	<p>④ 割れた薪を集める 割れた薪を回収し、一か所に集める。 ①～④を繰り返す。</p> 

使用後は「キンドリングクラッカー」「革手袋」が揃っていることを確認のうえ、管理棟事務所に返却してください。